

Installation Instructions
Directives de Montage
Instrucciones de Instalación

Tow-Plug
Prise de Remorquage
Enchufe de Remolque
Chevrolet Trailblazer



⚠ WARNING



ALWAYS read and follow all warnings and instructions included with purchase before beginning installation. Keep for future reference.

DO NOT exceed lower of towing manufacturing rating (including in your vehicle owner's manual) or specific amperage ratings stated on product.

ALWAYS read, understand and follow all warnings and instructions printed on tow vehicle's battery.

ALWAYS wear safety glasses and use all safety precautions during installation.

118293-037

Rev. A

12/09/2021

ENGLISH

TOOLS REQUIRED:

Trim Panel Remover, Test-probe

1. Open hatch, fold back or remove the rear cargo tray. **A**
2. Remove rear threshold to gain access to the vehicle's Tow-Plug harness. **B C**
3. Insert the Tow-Plug harness into the vehicle's mating connector and lock into place. Ensure that the connectors are fully inserted with locking tabs in place. **C**

⚠ WARNING

All connections must be complete for the Tow-Plug to function properly. Test and verify installation with a test light or trailer once installed. For initial test, reset vehicle electrical system by temporarily removing the key from the ignition.

4. Reinstall threshold, cargo trays and other items that might have been removed for Tow-Plug harness install.
5. Store Tow plug harness in cargo area when not in use.



⚠ WARNING

Overloading circuits can cause fires. **DO NOT** exceed stated product ratings. Read vehicle's owner's manual & instruction sheet for additional information.

⚠ AVERTISSEMENT



TOUJOURS lire et observer toutes les consignes de sécurité et les instructions qui accompagnent votre achat avant de commencer l'installation. Conserver ces consignes et instructions pour consultation ultérieure.

NE PAS excéder la moins élevée des spécifications d'intensité de courant (ampérage) suivantes: celle du fabricant de remorque (y compris celle figurant dans le manuel du propriétaire du véhicule) ou celles figurant sur le produit.

TOUJOURS lire, comprendre et observer toutes les consignes de sécurité et les instructions imprimées sur la batterie du véhicule de remorquage.

TOUJOURS porter des lunettes de protection et prendre toutes les mesures de sécurité pendant l'installation.

FRANÇAIS

OUTILS REQUIS:

Écarteur de panneau de garnissage, Sonde de vérification

1. Ouvrez la trappe, resséchez le dossier ou retirez le plateau de chargement arrière. **A**
2. Retirez le seuil arrière pour accéder au faisceau de prises de remorquage du véhicule. **B C**
3. Insérez le faisceau Tow-Plug dans le connecteur d'accouplement du véhicule et verrouillez-le en place. Assurez-vous que les connecteurs sont complètement insérés avec des languettes de verrouillage en place. **C**

⚠ AVERTISSEMENT

Toutes les connexions doivent être complètes pour que le Tow-Plug fonctionne correctement. Tester et vérifier l'installation avec un voyant d'essai ou une remorque une fois installé. Pour le test initial, réinitialisez le système électrique du véhicule en retirant temporairement la clé du contact.

4. Réinstallez le seuil, les plateaux de chargement et d'autres éléments qui auraient pu être retirés pour l'installation du faisceau de remorquage.
5. Rangez le harnais de remorquage dans la zone de chargement lorsqu'il n'est pas utilisé.



⚠ AVERTISSEMENT

La surcharge des circuits peut provoquer des incendies. **NE PAS** excéder les spécifications relatives au produit. Lire le manuel du propriétaire du véhicule et le feuillet d'instructions pour des informations supplémentaires.



⚠️ ADVERTENCIA



SIEMPRE leer y seguir todas las advertencias e instrucciones incluidas con la compra antes de comenzar la instalación. Conservar para referencia futura.

NO exceder el menor valor entre la calificación del fabricante del remolque (que se incluye en el manual del propietario de su vehículo) o las calificaciones de amperaje específicas que se indican en el producto.

SIEMPRE leer y seguir todas las advertencias e instrucciones impresas en la batería del vehículo de remolque.

Utilizar SIEMPRE gafas de seguridad y seguir todas las precauciones de seguridad durante la instalación.

ESPAÑOL

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Herramienta para extraer paneles de moldura, Terminal de prueba

1. Abra la escotilla, la carpeta hacia atrás o retire la bandeja de carga trasera. **A**
2. Retire el umbral trasero para acceder al arnés de enchufe de remolque del vehículo. **B**
3. Inserte el arnés Tow-Plug en el conector de acoplamiento del vehículo y enganchá en su lugar. Asegúrese de que los conectores estén completamente insertados con las pestañas de bloqueo en su lugar. **C**

⚠️ ADVERTENCIA

Todas las conexiones deben estar completas para que el tow-plug funcione correctamente. Pruebe y verifique la instalación con una luz de prueba o remolque una vez instalado. Para la prueba inicial, reinicie el sistema eléctrico del vehículo retirando temporalmente la llave del encendido.

4. Vuelva a instalar el umbral, las bandejas de carga y otros artículos que podrían haberse retirado para la instalación del arnés Tow-Plug.
5. Guarde el arnés de enchufe de remolque en el área de carga cuando no esté en uso.

ADVERTENCIA



⚠️ Sobrecarga de los circuitos puede causar incendios. **NO** exceder las calificaciones indicadas en el producto. Leer el manual del propietario del vehículo y la hoja de instrucciones para información adicional.

